



BRUGERVEJLEDNING

EL-HEJS

- Anvend altid et føde kabel med 3x2,5 mm² i kvadrat. Tilslut fødekablet direkte til byggepladstavlen. Får motoren ikke den fulde spænding under arbejdet, skal arbejdet stoppes og andet tilslutningssted vælges.
- Hejset må ikke flyttes, repareres eller afmonteres ude tilladelse fra AC Stilladser.
- Wiren må aldrig vikles om den byrde der skal løftes.
- Byrdens skal hejses lodret hele tiden.
- Wiren må aldrig spoles helt ud. Der skal altid være mindst 2 omviklinger tilbage på tromlen. Ellers vil hejset ændre omløbsretning.
- Hejset må maksimalt løfte det antal kg., som er angivet på hejset.
- El-stik på hejset må ikke ændres.
- Hold kabler og styrehåndtag fri for vand.
- Hejset må ikke efterlades med spænding på ved arbejdstids ophør.